

## Транспортировочные колеса

Запасные части виброплит Atlas Copco серии LF подбираются по каталогу запчастей соответствующей модели виброплиты. Наша компания готова произвести поставку всего перечня деталей обозначенных в каталогах. Для этого необходимо прислать нам номера выбранных деталей и сделать заявку на электронную почту [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)



детали вибратора

ремни

подшипники

амортизаторы вибрации

фильтры

бочок орошения

детали корпуса

ручка виброплиты

детали двигателя Honda

Чтобы заказать запасные части для виброплиты Атлас Копко просто заполните форму "Запросить товар" , а в поле "Комментарий" заполните номер детали.

Каталог запасных частей виброплиты Atlas Copco LF50

Каталог запасных частей виброплиты Atlas Copco LF60

Каталог запасных частей виброплиты Atlas Copco LF75

Каталог запасных частей виброплиты Atlas Copco LF80

Каталог запасных частей виброплиты Atlas Copco LF100

Каталог запасных частей виброплиты Atlas Copco LF130

Срок поставки

**Стоимость с НДС**

---

**Дополнительная информация**

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>